CLIMATIZADORES



sistema de pre-enfriado

MANUAL DE INSTALACIÓN






CLIMATIZADOR RURAL STANDARD

INDUSTRIA ARGENTINA

EDICIÓN MARZO 2014

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




* Pegar el burlete de sellado alrededor del agujero en un rectángulo aproximado de 600mm x 400 mm, cuidando que la superficie superior este en un plano para lograr un correcto apoyo de la base del climatizador, evitando la entrada de aire y agua del exterior.

* Colocar sellador siliconado neutro sobre el burlete y en el perímetro interno, antes de

apoyar el equipo.










COMO FUNCIONAN LOS CLIMATIZADORES CON PRE-ENFRIADO?

- Tienen 2 bombas de agua, una en el depósito (EXTERNA) y otra dentro del equipo (INTERNA)
- La bomba EXTERNA es la encargada de subir el agua al equipo. Se activa entre 3 y 7 veces por hora (solo 15 seg. por vez), dependiendo del clima.
- La bomba INTERNA es la encargada de mantener húmedo el filtro evaporador.(se activa 5 seg. cada 45 seg.)
- La bomba INTERNA trabaja en la CAMARA DE PRE-ENFRIADO, donde dos sensores controlan que el nivel de agua sea el correcto.
- Cuando se enciende el climatizador, si los sensores no detectan agua y activan la bomba EXTERNA que sube ½ litro de AGUA CALIENTE al equipo.
- Al detectar agua los sensores, activan la bomba INTERNA que mantiene húmedo el filtro evaporador.
- El aire caliente que atraviesa el filtro, absorbe humedad y baja su temperatura como también la temperatura del agua sobrante, que vuelve a la camara de pre-enfriado cada vez mas fría.
- Luego de algunos minutos, el agua de la camara de pre-enfriado esta fría , lo que beneficia enormemente el enfriamiento del aire que sale del climatizador.
- Cuando baja el nivel de agua en la camara de pre-enfriado, los sensores vuelven a activar la bomba EXTERNA para completar el nivel.
- El agua caliente que sube la bomba EXTERNA se mezcla con el agua fría de la camara de pre-enfriado y en unos pocos minutos se vuelve a tener agua fría para la humectación.

- Este original SISTEMA DE PRE-ENFRIADO permite óptimos rendimientos del climatizador, aun con el agua del deposito a mas de 80 °C.



DEPOSITO DE AGUA

El sistema de pre-enfriado admite cualquier depósito ubicado en cualquier lugar del vehículo (Por debajo del nivel del climatizador y en cualquier posición (horizontal o vertical) En casas rodantes o motorhomes se puede usar el depósito que poseen para uso doméstico. En camiones se puede utilizar los depósitos Standard que usa el chofer para higiene personal.


FIJACIÓN CON REMACHES TUERCA

Los depósitos de agua sujetam con 3 tornillos. En caso de no tener acceso para colocarles arandela plana y tuerca, se los fijara a la chapa de la cabina con remaches tuerca (se entregan en los accesorios).


La ubicación de los remaches (perforación de 9 mm) se recomienda hacerla en los nervios que tiene la chapa de la cabina (por lo menos 1 de ellos).

AUTONOMÍA DE LA RESERVA DE AGUA

El depósito de agua Capacidad de 15 litros. Si se requiere mayor capacidad se pueden acoplar 1 o más depósitos en paralelo.




DIMENSIONES EXTERNAS



ESTE CLIMATIZADOR NO DEBE SER INSTALADO EN PULVERIZADORAS



FILTROS DE AIRE EXTERIORES



El climatizador RURAL cuenta con 2 filtros cilíndricos de muy fácil extracción y limpieza.

Los filtros cilíndricos están ubicados en ambos laterales y protegidos contra el rocío y/o lluvia.

Ambos filtros son los encargados de retener toda particular solida que arrastra el aire en su camino al interior de la cabina.

Se recomienda extraerlos y limpiarlos luego de cada jornada laboral.

La renovación de la tela filtrante se recomienda cada 200 hs. de uso.



TEST AUDITIVO PARA CLIMATIZADORES RECIEN INSTALADOS O SIN USO POR VARIOS DIAS.

Verificar que el deposito de agua este con nivel suficiente. Encender el equipo


Al estar la camara de pre-enfriado sin agua, los sensores activan la bomba del deposito (EXTERNA) funcionando durante 15 seg. Si subió agua suficiente, los sensores se conectan a través del agua y activan la bomba (INTERNA) funcionando durante 5 seg. a intervalos de 45 seg. Si no subió agua suficiente, vuelve a funcionar la bomba EXTERNA. Cuando la bomba INTERNA hacer su ciclo de 5 seg x 45 seg. mas de 2 veces seguidas, significa que el climatizador esta funcionando correctamente.

MARCOS INTERIORES FOTO	APLICACION código	OBSERVACIÓN
	MARCO PARA CORTE DE TECHOS CODIGO 161	OPCIONAL EN CORTES DE TECHO
	MARCO UNIVERSAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS CODIGO 162	MERCEDES BENZ Y UTILITARIOS CON ESCOTILLA
	MARCO UNIVERSAL PARA VEHÍCULOS PESADOS CODIGO 163	CAMIONES 24 VOLT Y TECHO ELECTRICOS
	MARCO STRALIS CODIGO 164	CAMION IVECO STRALIS
	MARCO SCANIA CODIGO 165	CAMIONES SCANIA Y FORD CARGO
	MARCO VW CONSTELATION CODIGO 135	CAMION VW CONSTELLATION
	PROLONGACION DE BASE CODIGO SOP-G8	VEHICULOS CON ENTRETECHOS MAYORES A 10 CM



FIJACIÓN DEL CLIMATIZADOR AL TECHO

Se presenta el equipo sobre el agujero del techo, se centra lo mejor posible y se colocan los soportes telescopicos como se observa en la figura:



Los 4 tornillos se ajustan en forma cruzada y pareja, hasta verificar que el burlete comienza a aplastarse con la base, impidiendo el paso de aire y agua del exterior.

MONTAJE DEL MARCO Y TABLERO

Teniendo el climatizador firmemente sujeto al techo, se procede a montar el marco y el tablero de comandos. Antes de afirmar el conjunto con los tornillos del tablero , se realizan las conexiones eléctricas con las fichas correspondientes .


En los casos de instalación de la manga por el interior del vehiculo, también se realiza la conexión eléctrica e hidráulica antes de ajustar los tornillos.

TECHOS CON ESCOTILLA:

- * Retirar la escotilla del techo.
- * Si el marco de la escotilla no tiene burlete, pegarle uno en todo su perímetro para un correcto apoyo de la base del climatizador.
- * Colocar sellador siliconado neutro sobre el burlete, antes de apoyar el equipo.


INSTALACIÓN CON TENDIDO DE MANGA INTERIOR

En vehículos donde el deposito de agua se ubica dentro de la cabina o se utiliza un deposito de agua pre-existente, se recomienda utilizar la conexión eléctrica interior. La manguera que sale por la parte trasera se hace salir por el aquiero perferado en la base.



RECOMENDACIONES para el Instalador:

Las mangueras deben tener curvas suaves para evitar su estrangulamiento en días de altas temperaturas. Igualmente, al ajustar los precintos, cuidar de no restringir el paso del agua.



El climatizador NO debe ser instalado con inclinación negativa.





Chequeo de los componentes principales ante una disminución del enfriamiento.

1- PLACA ELECTRÓNICA

Verificar que se encuentre activada la tecla de pre-enfriado 6 y que no se encuentre titilando (falta de agua). Si la tecla 6 titila y el deposito tiene agua revisar bomba EXTERNA y manguera de carga.

2- BOMBA FXTFRNA

Verificar que la bomba del deposito del agua (EXTERNA) no este quemada o con la turbina suelta (puede hacer ruido pero no impulsar agua). Controlar , también, que la conexión eléctrica no este sulfatada.

3- MANGUERA DE CARGA


Verificar que no este estrangulada

4- BOMBA INTERNA

Verificar que no este quemada o con la turbina suelta. Controlar que el tubo rociador tenga todos los orificios destapados y este humedeciendo el filtro evaporador en toda su extención.

5- SISTEMA AUTOMÁTICO DIRECTO

Si verificados los 4 puntos anteriores no se logra que el climatizador comience a enfriar normalmente, programar la placa electrónica en sistema automático directo, de esta forma el equipo seguirá enfriado en forma elemental hasta que se pueda recurrir al servicio técnico de **NEIL**



COMFORT SDN S.A.

Av. Bicentenario 459 - MERLO (1722) BUENOS AIRES 0800 222 0177 0220 486 5578 011 6385 0209 www.neil.com.ar